SONY

4-669-906-**01**(1)

自己充電用マーカー

取扱説明書



お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Sony Corporation ©2002 Printed in Japan

“ AIBO ”とAIBOロゴ ®はソニー株式会社の商標または登録商標です。

インターネット上でも情報をご覧になることができます。
http://www.aibo.com/

* 4 6 6 9 9 0 6 0 1 * (1)

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されていますが、事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

AIBOクリニック修理窓口にご連絡ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、事故によりけがをしたり、周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号 禁止

行為を指示する記号 指示

⚠警告 下記の注意を守らないと死亡や大けがの原因となります。

火のそばで使用しない
火のそばで使用したり、放置したりしないでください。火災ややけどの原因となります。 禁止

幼児の手の届かない場所で使用する
電源コードに足をひっかけたりして、製品の落下や転倒など、思わぬ事故の原因となります。小さなお子様が使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行ってください。 禁止

⚠注意 下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

不安定な場所に設置しない
落下する危険性のある場所や、ぐらついた台の上、傾いたところなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっくり返したて置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。 禁止

取り付けは、幼児だけで行わない
本製品のエナジーステーションへの取り付けは、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行ってください。 指示

コード類は正しく配置する
電源コード類は足にひっかけたりして引っぱると、製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・設置してください。 指示

はじめに

「自己充電用マーカー」は、エナジーステーションERA-210P1(以降「ステーション」と記載)に取り付けて使用します。
AIBOが自分でステーションに載って充電(自己充電)する際、正しいステーションの位置を知るための、目印の役目をはたします。

- ステーションERA-210P1の取り扱いや使用上の注意については、ステーションの取扱説明書をご覧ください。
- AIBO本体の取り扱いや使用上の注意については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。
- 自己充電については、自己充電機能対応のAIBO-ware(アイボウェア)のユーザーガイドをご覧ください。



付属品の確認

- マーカー(緑)



- マーカー(青)



- ピンクボール



- マーカーベース(前)



- マーカーベース(後)



- 取扱説明書(本書)(1)

マーカーベース(前、後)に植物原料プラスチックを採用しています。
マーク番号：264　ソニー株式会社

設置する

ステーションの取り扱い、設置場所については、必ずステーションの取扱説明書もあわせてご覧ください。

マーカーを取り付ける



コードについて

① ステーションの右前から引き出す



② マーカーベース(前)の上に取り付けるときは、下図のように2つの凸の内側にコードを配置する



③ マーカーベース(前)の下敷きにならないように配置する

ご注意
- 上記のように正しく取り付けないと、自己充電できない場合があります。
- ステーションとマーカーは固定されないため、ステーションを持ち上げるとマーカーははずれます。持ち運びの際はご注意ください。

主な仕様

保存温度	−20 ℃～60 ℃
保存湿度	10 %～90 %
最大外形寸法	約130 m×222 m×660 m(幅×高さ×奥行き)
質量	約40 g
付属品	取扱説明書(本書)(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

使用上のご注意

自己充電キットの取り扱いについて

- 水にぬらさないでください。
- 周囲にはAIBOの自己充電動作の妨げになるようなものを置かないでください。
- マーカーベースを折り曲げたりするなど、無理な力を加えないでください。破損の原因となることがあります。
- 炎天下や窓を閉めきった自動車内など、異常な高温になる場所に置いたり、保管したりしないでください。変形や劣化の原因となることがあります。
- 本取扱説明書に記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

お手入れ

- マーカーやマーカーベースについたゴミやほこりなどは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- アルコールやシンナーなど揮発性のものは、表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きに従ってください。